

dreammaker™






Mayborn (UK) Limited, Balliol Business Park, Newcastle upon Tyne, NE12 8EW, UK.
Mayborn France Sarl, 56 Rue de Paris, Boulogne Billancourt, 92100, France.
Mayborn USA Inc., 1010 Washington Boulevard, 11th Floor, Stamford, CT 06901. USA.
Mayborn ANZ Pty Ltd. (ABN 66 154 703 134), PO Box 475, Mt Waverley, VIC 3149, Australia.
Newborn Brands (NZ) Ltd. PO Box 47-677, Ponsonby, Aukland, 1144, New Zealand.
Copyright © 2020. TOMMEE TIPPEE®, DREAMMAKER™.
All IP rights held by Mayborn (UK) Limited and/or its affiliates.

0491490 ONLINE
17050121_2

EL



1

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο **USB** στο **Tommee Tippee Dreammaker** και σε συμβατό βύσμα προσαρμογέα.

2


Για να ενεργοποιήσετε, πατήστε δύο φορές το πάνω μέρος της λάμπας.



3

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις φωτός, ήχου και παλμών που ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ **DREAMMAKER**



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**:** Διαβάστε και φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά καθώς περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Διασφαλίστε ότι δεν είναι προσβάσιμο σε παιδιά και μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν. Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Μην βυθίζετε στο νερό ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μακρύ καλώδιο. Κίνδυνος στραγγαλισμού! Έχουν στραγγαλιστεί παιδιά με καλώδια. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από παιδιά (σε απόσταση μεγαλύτερη από 3ft/0,9m).
Μην λειτουργείτε εάν υπάρχει ζημιά στη συσκευή ή το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έχει συστραφεί ή πιαστεί πίσω από κάποιο έπιπλο, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να φθείρει το καλώδιο. Το LED σε αυτό το προϊόν δεν αντικαθίσταται. Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία όταν φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του. Το παιχνίδι αυτό προορίζεται για σύνδεση μόνο με εξοπλισμό κατηγορίας II που φέρει το ακόλουθο σύμβολο: ⧈

Μέγιστη τροφοδοσία: 5V, 3A. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο βύσματα εγκεκριμένα βάσει του προτύπου BS1363 (για το HB μόνο).
Τεχνικές πληροφορίες, μοντέλο: 1193, Είσοδος: 5V - 0.5A, LED Ισχύς σε Watt: 1.5W, LED Lumen: 200 lm, Κατηγορία προστασίας: ⧋ CAN ICES-3(B)NMB-3(B).

Πληροφορίες σχετικά με τη Διάθεση Απορριμμάτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Αυτό το σύμβολο* σημαίνει ότι το προϊόν σας πρέπει να απορρίπτεται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Όταν αυτό το προϊόν είναι έτοιμο για διάθεση, να το μεταφέρετε σε σημείο συλλογής που καθορίζεται από τις τοπικές αρχές. Ο διαχωρισμός και η ανακύκλωση του προϊόντος σας κατά τη στιγμή της απόρριψης θα σας βοηθήσουν να εξοικονομήσετε φυσικούς πόρους και να διασφαλίσετε ότι το προϊόν ανακυκλώνεται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Κατασκευάστηκε στην Κίνα.
Σε περίπτωση βλάβης σε περίοδο λιανικής εγγύησης, η αλλαγή του προϊόντος πρέπει να γίνεται στην τοποθεσία αγοράς. Στη συνέχεια θα ενημερώνεται ο κατασκευαστής. Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων της FCC (Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών). Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1.) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, και 2.) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τους περιορισμούς για ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων της FCC. Αυτοί οι περιορισμοί έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.
Εάν ο εξοπλισμός αυτός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στους δέκτες ραδιοφώνου και τηλεόρασης, κάτι που μπορεί να προσδιοριστεί με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:
• Επαναπροσανατολίστε ή μεταφέρετε την κεραία λήψης.
• Αυξήστε τον διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
• Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
• Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.
Προσοχή: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν τη δυνατότητα του χρήστη να χειριστεί τον εξοπλισμό.