
tommee tippee

letsgo™

φορητός θερμαντήρας μπιμπερό

οδηγίες χρήσης



Διαβάστε και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Μπορείτε επίσης να βρείτε αυτές τις οδηγίες στη διεύθυνση **tommeetippee.com**

EL | ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

Μπορείτε επίσης να βρείτε αυτές τις οδηγίες στη διεύθυνση www.tommeetippee.com. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών για μελλοντική αναφορά, καθώς περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές π.χ. χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας·
αγροκτήματα·
από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων χώρων διαμονής·
χώρους καταλυμάτων με πρωινό.

Πριν συνδέσετε τον Θερμαντήρα Μπιμπερό στην πρίζα για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι η τάση είναι συμβατή με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ελέγχοντας την ετικέτα στη βάση της μονάδας.

Βεβαιωθείτε ότι το μπιμπερό έχει τοποθετηθεί σωστά πριν ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Για προστασία από πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμό ανθρώπων. Μη βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή άλλα μέρη της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά.

Η εσφαλμένη χρήση του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και/ή τραυματισμό.

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών. Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες ή στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που υπάρχουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτή τη συσκευή.

Οι επιφάνειες ενδέχεται να ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΙ κατά τη χρήση της συσκευής.



Η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου παραμένει θερμή και μετά τη χρήση.

Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες.

Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι οδηγίες θέρμανσης για να διασφαλίσετε ότι το φαγητό δεν ζεσταίνεται για πολύ.

Για την ασφάλεια του παιδιού σας - Ελέγχετε πάντοτε τη θερμοκρασία του φαγητού πριν το ταΐσετε.

Μη θέτετε σε λειτουργία συσκευές με φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα ή συσκευές που παρουσιάζουν βλάβη ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος. Εάν η ζημιά αφορά καινούρια συσκευή, τότε θα πρέπει η συσκευή να επιστραφεί στον κατασκευαστή. Εάν η περίοδος εγγύησης δεν έχει λήξει, τότε αυτό το προϊόν θα πρέπει να αντικατασταθεί με άλλο στο κατάστημα όπου έγινε η αγορά. Στη συνέχεια, θα ενημερωθεί ο κατασκευαστής. Έχετε ερωτήσεις; Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας www.tommeetippee.com

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντοτε πάνω σε επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια

Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν χρησιμοποιείται

Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του πάγκου εργασίας της κουζίνας ή να ακουμπάει σε καυτές επιφάνειες. Συνιστάται να διατηρείτε το καλώδιο όσο το δυνατόν πιο κοντό σε μήκος.


Μη χρησιμοποιείτε άλλα αξεσουάρ εκτός από αυτά που παρέχονται μαζί με τη συσκευή




Πληροφορίες για την Απόρριψη Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Το σύμβολο αυτό στα προϊόντα και τα συνοδευτικά έγγραφα σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθη οικιακά απόβλητα. Για τη σωστή απόρριψη με σκοπό την επεξεργασία, ανάκτηση υλικών και ανακύκλωση, παρακαλούμε μεταφέρετε αυτά τα προϊόντα σε καθορισμένα σημεία συλλογής όπου θα γίνονται δεκτά δωρεάν. Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό κατάστημα λιανικής και να αγοράσετε ένα καινούργιο προϊόν. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος μπορεί να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε πολύτιμους πόρους και να αποτρέψετε τυχόν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που θα μπορούσαν να προκύψουν σε αντίθετη περίπτωση λόγω του ακατάλληλου χειρισμού των αποβλήτων. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κοντινότερο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ. Η εσφαλμένη απόρριψη του προϊόντος μπορεί να επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ



1. Καπάκι
2. Ενσωματωμένος λαιμός από ανοξείδωτο ατσάλι
3. Στεγανοποιητικός δακτύλιος σιλικόνης
4. On / Off και επιλογή θερμοκρασίας
5. Θύρα φόρτισης καλωδίου USB



ΒΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ


Αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι απενεργοποιημένο και κρύο.
Αφαιρέστε τον δακτύλιο σιλικόνης και τον προσαρμογέα.
Σκουπίστε με ένα υγρό πανί ή χρησιμοποιήστε μια θηλή και βούρτσα για μπιμπερό Tommee Tippee για τα δυσπρόσιτα σημεία.
Καθαρίστε όλες τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το μπιμπερό με αντιβακτηριδιακά μαντηλάκια πριν από τη χρήση.
Μην καθαρίζετε με λειαντικά καθαριστικά.
Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Συνιστούμε να αφαλατώνετε το προϊόν καθημερινά. Απενεργοποιήστε τη μονάδα και αφήστε τη να κρυώσει πριν την αφαλάτωση. Σκουπίζετε μόνο με ένα υγρό πανί.
Συνιστούμε να αφαλατώνετε τη συσκευή σας σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες για να διασφαλίσετε ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά. Χρησιμοποιήστε ένα προϊόν αφαλάτωσης κατάλληλο για χρήση με ανοξείδωτο ατσάλι, π.χ. προϊόν αφαλάτωσης καφέ ή σιδήρου, και χρησιμοποιήστε το σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λευκό ξύδι ή ένα φακελάκι αφαλάτωσης για την αφαλάτωση της μονάδας σας. Χρησιμοποιήστε το σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στις περιπτώσεις που δεν αναφέρεται κάποια μέθοδος, χρησιμοποιήστε 15 ml λευκό ξύδι και 15 ml νερό. Μετά την αφαλάτωση, σκουπίστε ή χρησιμοποιήστε ήπιο υγρό σαπούνι για να καθαρίσετε τη θερμαντική πλάκα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Επιλέξτε τον σωστό προσαρμογέα για το μπιμπερό που χρησιμοποιείτε και βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος σιλικόνης είναι στη θέση του.



1. Πάρτε ένα προετοιμασμένο μπιμπερό που πρέπει να ζεσταθεί, είτε μητρικό γάλα που έχετε αποθηκεύσει είτε βρεφικό γάλα παρασκευασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
2. Αναποδογυρίστε τον θερμαντήρα και βιδώστε καλά το μπιμπερό.

3. Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί. Το κουμπί λειτουργίας βρίσκεται στη βάση.
4. Επιλέξτε μια θερμοκρασία με ένα μόνο κλικ στις επιλογές.
5. Ο θερμαντήρας αρχίζει να θερμαίνεται αυτόματα και θα κάνει έναν ήχο όταν φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία.
6. Ο θερμαντήρας θα διατηρήσει το γάλα στην επιλεγμένη θερμοκρασία.
7. Γυρίστε τη μονάδα έτσι ώστε η βάση του μπιμπερό να είναι επίπεδη πάνω στην επιφάνεια, ξεβιδώστε τον θερμαντήρα από το μπιμπερό. Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του γάλακτος πριν το τάισμα.
8. Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. **Ένδειξη ισχύος μπαταρίας:**
   Πατήστε το κουμπί On/Off για να μάθετε την τρέχουσα ισχύ της μπαταρίας στην κατάσταση «απενεργοποίησης». Όταν δείχνει «100», σημαίνει 100% διαθέσιμη ισχύς.
2. **Ένδειξη χαμηλής ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας:**
   Η ένδειξη «Lo» εμφανίζεται για να προειδοποιήσει ότι η απομένει λιγότερο από 20% μπαταρία. Φορτίστε. Όταν εμφανίζεται η ένδειξη «Lo», αναβοσβήνει για 6 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια απενεργοποιείται. Σημείωση: Φορτίστε τον θερμαντήρα με τροφοδοτικό 2A. Η μπαταρία χρειάζεται 4 ώρες για να φορτιστεί πλήρως και κάθε φόρτιση αρκεί για 7 χρήσεις (με βάση τη θέρμανση του μπιμπερό των 150 ml από τη θερμοκρασία δωματίου στη θερμοκρασία σώματος).

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Συμβατό με Tommee Tippee®, MAM® και Philips® Avent®. Για τα MAM® και Tommee Tippee® χρησιμοποιήστε τους παρεχόμενους προσαρμογείς, για το Philips® Avent® βιδώστε το μπιμπερό απευθείας στον θερμαντήρα.
Να μη χρησιμοποιείται με γυάλινα μπουκάλια.



MAM®



Tommee Tippee®

ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Σημείωση: Συνιστάται η χρήση εξωτερικού τροφοδοτικού (προσαρμογέας 2A) όταν χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα στο σπίτι.

	Θέρμανση από κρύο σε θερμοκρασία σώματος	**Θέρμανση από θερμοκρασία δωματίου σε θερμοκρασία σώματος**
90ml	7 λεπτά	4 λεπτά
150ml	10 λεπτά	7 λεπτά
260ml	25 λεπτά	12 λεπτά

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Ο θερμαντήρας μπορεί να διατηρήσει το γάλα ζεστό για 4 ώρες με μία φόρτιση με βάση ένα μπιμπερό 260 ml.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Μοντέλο	T5 - 21B
Μέγεθος προϊόντος	85x85x102mm
Τάση Εισόδου	5V / 2A
Τάση εξόδου	6~8.4V
Μέγ. ισχύς	35W
NW.	399g
Μπαταρία	7.4 V / 4400mAH