

tommee tippee

goprep™

φορητός παρασκευαστής
βρεφικού γάλακτος

οδηγίες χρήσης

EL I ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

Αυτές οι οδηγίες περιλαμβάνονται επίσης στη διεύθυνση www.tommeetippee.com
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών για μελλοντική αναφορά, καθώς περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες.

- Η φιάλη μπορεί να περιέχει βραστό νερό - πιθανός κίνδυνος εγκαύματος. Βεβαιωθείτε ότι τα καπάκια είναι καλά κλεισμένα. Ανοίξτε προσεκτικά. Χρησιμοποιείτε πάντα σε επίπεδη επιφάνεια.
- Προορίζεται για χρήση αποκλειστικά από ενήλικες.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Ελέγξτε το προϊόν πριν από τη χρήση. Απορρίψτε το με το πρώτο σημάδι φθοράς ή διάλυσης.
- Μην το χρησιμοποιείτε για την αποθήκευση ή τη μεταφορά ανθρακούχων ποτών.
- Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία της τροφής πριν από το σερβίρισμα και το τάισμα.
- Κατά την παρασκευή της τροφής, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της φόρμουλας.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε φούρνο μικροκυμάτων.
- Μην το χρησιμοποιείτε με οποιοδήποτε άλλο υγρό εκτός από νερό για την παρασκευή βρεφικού γάλακτος.
- Για να ελαχιστοποιήσετε τις πιθανότητες ανάπτυξης βακτηρίων, μην το χρησιμοποιείτε για να διατηρείτε ζεστά τα προϊόντα γάλακτος. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ.
- Η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της φιάλης ψύξης σύντομα μετά τη θέρμανση μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη υπερβολικά υψηλής εξωτερικής θερμοκρασίας και σε κίνδυνο πρόκλησης εγκαυμάτων. Αφήνετε πάντα τη φιάλη ψύξης να επανέλθει σε κανονική θερμοκρασία πριν από τη χρήση και τον χειρισμό (3-4 ώρες). Να χειρίζεστε το πρόσφατα βρασμένο νερό με προσοχή. Να χειρίζεστε προσεκτικά τη φιάλη ψύξης, καθώς η βάση της θερμαίνεται κατά τη χρήση. Χρησιμοποιείτε τη φιάλη ψύξης σε ασφαλές περιβάλλον, μακριά από το μωρό. Αφήστε τη φιάλη ψύξης να κρυώσει μετά την αποστείρωση με ατμό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο όπου έρχεται σε άμεση επαφή με το ηλιακό φως ή κοντά σε μια πηγή θερμότητας.
- Μην αποθηκεύετε και μην αφήνετε τη συσκευή να έρχεται σε επαφή με διαλύτες ή σκληρές χημικές ουσίες.
- Φυλάξτε μακριά από παιδιά όλα τα εξαρτήματα που δεν χρησιμοποιούνται.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε σημείο όπου έρχεται σε άμεση επαφή με το ηλιακό φως ή με θερμότητα και μην την αφήνετε σε απολυμαντικό (διάλυμα αποστείρωσης) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το συνιστώμενο, καθώς αυτό ενδέχεται να φθείρει το προϊόν.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

✓

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ: χρησιμοποιήστε, αποστειρώστε και αφήστε τη φιάλη να κρυώσει.

Ο χρόνος επαναφοράς της φιάλης ψύξης είναι 3-4 ώρες (ανάλογα με το είδος αποστείρωσης και καθαρισμού).

Η φιάλη ψύξης λειτουργεί απορροφώντας θερμότητα από τα καυτά υγρά. Μετά την έκθεσή της στη θερμότητα, θα χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να κρυώσει και να είναι και πάλι έτοιμη για χρήση.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ: γυρίστε τη φιάλη ψύξης ανάποδα, αφού βεβαιωθείτε ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά, για να ελέγξετε τη θερμοκρασία, θυμηθείτε ότι το αστέρι θα γίνει μπλε όταν το γάλα είναι έτοιμο (ελάχιστος χρόνος ψύξης 2 λεπτά)



ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ

✗

ΜΗΝ: διανέμετε την τροφή προτού περάσουν 2 λεπτά

ΜΗΝ: αποθηκεύετε έτοιμη τροφή στη φιάλη

ΜΗΝ: πανικοβληθείτε αν ακούσετε έναν ήχο τριξίματος κατά την παρασκευή της τροφής. Αυτό σημαίνει ότι η φιάλη ψύξης είναι σε λειτουργία

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Καθαρίστε και απολυμάνετε την επιφάνεια που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε. Είναι σημαντικό να πλένετε τα χέρια σας.
2. Γεμίστε τον βραστήρα με φρέσκο νερό βρύσης (μην χρησιμοποιείτε νερό που έχετε βράσει νωρίτερα). Βράστε το νερό.
3. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή κατά τον χειρισμό του πρόσφατα βρασμένου νερού.

Χρήση τη φιάλης ζεστού νερού και της φιάλης ψύξης

4α Γεμίστε τη φιάλη ζεστού νερού με βραστό νερό και πάρτε την μαζί σας.

4β Μετρήστε τη φόρμουλα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και αποθηκεύστε την στον δοσομετρητή γάλακτος σε σκόνη μέχρι να είστε έτοιμοι να τη χρησιμοποιήσετε.

4γ Όταν είστε έτοιμοι για το τάισμα, τοποθετήστε το ψηφιακό καπάκι στη φιάλη ζεστού νερού, ελέγξτε ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά και γυρίστε τη φιάλη ανάποδα για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι το νερό είναι ακόμα αρκετά ζεστό και ασφαλές για την παρασκευή της τροφής. Το αστέρι στο ψηφιακό καπάκι θα πρέπει να γίνει κόκκινο.

4δ Μπορείτε τώρα να ρίξετε το νερό από τη φιάλη ζεστού νερού στη φιάλη ψύξης, χρησιμοποιώντας τα σημάδια διαβάθμισης που βρίσκονται στο εσωτερικό της φιάλης για να διασφαλίσετε την ορθότητα των μετρήσεων.



Χρήση της φιάλης ψύξης

4α Προσθέστε το βρασμένο νερό στη φιάλη ψύξης, χρησιμοποιώντας τα σημάδια διαβάθμισης που βρίσκονται στο εσωτερικό της φιάλης.

5. Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα φόρμουλας σε σκόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

6. Βιδώστε το ψηφιακό καπάκι πάνω στη φιάλη ψύξης, βεβαιωθείτε ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά και ανακινήστε καλά για να αναμείξετε τη σκόνη με το ζεστό νερό, εξασφαλίζοντας ότι έχει διαλυθεί πλήρως. Με την ανακίνηση της φιάλης ψύξης ξεκινά η διαδικασία ψύξης.

7. Ο χρόνος που απαιτείται για την ψύξη της τροφής εξαρτάται από την ποσότητά της. Μπορείτε να ανατρέξετε στον παρακάτω πίνακα. Για να ελέγξετε αν η τροφή είναι έτοιμη να διανεμηθεί σε μπιμπερό, γυρίστε τη φιάλη ψύξης ανάποδα για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε το γάλα να έρθει σε επαφή με το ψηφιακό καπάκι. Στο καπάκι θα εμφανιστεί ένα μπλε αστέρι όταν η τροφή είναι έτοιμη. Μην διανέμετε την τροφή προτού περάσουν 2 λεπτά

8. Μεταφέρετε την τροφή σε καθαρό, αποστειρωμένο μπιμπερό και ακολουθήστε τις οδηγίες ταΐσματος με μπιμπερό.

9. Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία προτού ταΐσετε το μωρό σας. Μόλις η τροφή είναι έτοιμη, χρησιμοποιήστε την αμέσως.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΠΑΚΙ



Το θερμόμετρο που είναι ενσωματωμένο στο ψηφιακό καπάκι θα ενεργοποιήσει την ψηφιακή οθόνη όταν έρθει σε επαφή με νερό ή με γάλα. Το ίδιο καπάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του γάλακτος ή του νερού όταν χρησιμοποιείται είτε στη φιάλη ψύξης είτε στη φιάλη ζεστού νερού (σε περίπτωση χρήσης στη φιάλη ζεστού νερού, θυμηθείτε να αφαιρέσετε το ένθετο έγχυσης). Θα σας ενημερώσει όταν η τροφή είναι έτοιμη για το μωρό, αλλά και όταν το νερό είναι ακόμα αρκετά ζεστό για να ξεκινήσετε την παρασκευή της τροφής. Ενεργοποιήστε την ψηφιακή οθόνη αγγίζοντάς την.

Κατά τον έλεγχο της θερμοκρασίας του γάλακτος (στη φιάλη ψύξης)

Μπλε αστέρι	Πορτοκαλί αστέρι	Κόκκινο αστέρι
Η τροφή είναι έτοιμη	Η τροφή είναι πολύ ζεστή, παρακαλώ περιμένετε	Η τροφή είναι πολύ ζεστή, παρακαλώ περιμένετε

Κατά τον έλεγχο της θερμοκρασίας του νερού για την παρασκευή της τροφής (στη φιάλη ζεστού νερού)

Μπλε αστέρι	Πορτοκαλί αστέρι	Κόκκινο αστέρι
Το νερό είναι πολύ κρύο για την παρασκευή της τροφής	Το νερό είναι πολύ κρύο για την παρασκευή της τροφής	Το νερό είναι αρκετά ζεστό για την παρασκευή της τροφής, προσθέστε τώρα τη φόρμουλά σας

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το ψηφιακό καπάκι δεν θα εμφανίζει κόκκινο αστέρι όταν είναι προσαρτημένο στη φιάλη ψύξης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η φιάλη ψύξης θα αρχίσει να ψύχει την τροφή αμέσως, κατεβάζοντας τη θερμοκρασία της κάτω από το εύρος εντός του οποίου θα εμφανιζόταν ένα κόκκινο αστέρι. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να ελέγχετε τη θερμοκρασία του νερού πριν από την παρασκευή της τροφής, τοποθετώντας το ψηφιακό καπάκι στη φιάλη ζεστού νερού, διασφαλίζοντας έτσι ότι το νερό είναι ασφαλές για την παρασκευή της τροφής.

ΧΡΟΝΟΙ ΨΥΞΗΣ

Οι χρόνοι ψύξης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ενδεικτικά. Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία της τροφής πριν από το τάισμα. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή της φόρμουλας σε σκόνη για την παρασκευή της τροφής.

Ποσότητα τροφής (ml/ fl oz)	90ml 3 fl oz	120ml 4 fl oz	150ml 5 fl oz	180ml 6 fl oz	210ml 7 fl oz	240ml 8 fl oz
Χρόνος ψύξης (σε λεπτά)	2 λεπτά	2 λεπτά	3 λεπτά	4 λεπτά	5 λεπτά	5 λεπτά

ΧΡΟΝΟΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΦΙΑΛΗΣ ΨΥΞΗΣ

Μέθοδος αποστείρωσης/ καθαρισμού	Αποστείρωση με κρύο νερό	Αποστείρωση με ηλεκτρικές συσκευές ατμού	Αποστείρωση με υπεριώδη ακτινοβολία	Πλυντήριο πιάτων
Χρόνος επαναφοράς (σε ώρες)	3 ώρες	4 ώρες	3 ώρες	3 ώρες

Η φιάλη ψύξης λειτουργεί απορροφώντας θερμότητα από τα καυτά υγρά. Μετά την έκθεσή της στη θερμότητα, θα χρειαστεί να περάσουν τουλάχιστον 3 ώρες προτού να είναι και πάλι έτοιμη για χρήση.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Η φιάλη μπορεί να καθαριστεί σε ζεστό σαπουνόνερο ή στο πλυντήριο πιάτων. Η φιάλη μπορεί επίσης να αποστειρωθεί (βλ. πίνακα παρακάτω). Το καπάκι μπορεί να πλυθεί σε ζεστό σαπουνόνερο. Φροντίστε να αφαιρέσετε τον δακτύλιο σιλικόνης και χρησιμοποιήστε τη μικρή βούρτσα που παρέχεται για να καθαρίσετε τυχόν περίσσεια γάλακτος πίσω από τον δακτύλιο.

	Βάση φιάλης	Ψηφιακό καπάκι	Στεγανοποιητικός δακτύλιος σιλικόνης	Δοσομετρητής γάλακτος σε σκόνη
Αποστείρωση με ηλεκτρικές συσκευές ατμού	✔	✗	✔	✔
Αποστείρωση με ατμό μικροκυμάτων	✗	✗	✔	✔
Αποστείρωση με υπεριώδη ακτινοβολία	✔	✔	✔	✔
Αποστείρωση με κρύο νερό	✔	✔	✔	✔
Πλυντήριο πιάτων	✔	✗	✔	✔

Αφαλάτωση (μόνο φιάλη)

Προκειμένου να αποφευχθεί ο σχηματισμός αλάτων, το δοχείο πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με τη χρήση μείγματος νερού και διπλανθρακικής σόδας ή υγρού πιάτων. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε σχολαστικά.

Πληροφορίες για την Απόρριψη Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν σας πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Όταν αυτό το προϊόν είναι έτοιμο για απόρριψη, μεταφέρετέ το στο καθορισμένο από τις τοπικές αρχές σημείο συλλογής. Ο διαχωρισμός και η ανακύκλωση του προϊόντος σας κατά τη στιγμή της απόρριψης θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι το προϊόν ανακυκλώνεται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η εσφαλμένη απόρριψη του προϊόντος μπορεί να επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

