Mayborn (UK) Limited,
Balliol Business Park,
Newcastle upon Tyne,
NE12 8EW, UK


Copyright © Mayborn (UK) Limited 2018.
Made in China.
Model number: 1151. Voltage: 220-240V~ 50-60Hz 550 - 650 W.

Any questions?
Visit our website
tommeetippee.com

tommee tippee

electric steam steriliser

INSTRUCTIONS FOR USE



DE Hitze des elektrischen Dampfsterilisators
GEBRAUCHSANWEISUNG

FR stérilisateur électrique à vapeur
CONSIGNES D'UTILISATION

NL elektrische stoomsterilisator
GEBRUIKSAANWIJZING

ES esterilizador de vapor eléctrico
INSTRUCCIONES DE USO

IT sterilizzatore a vapore elettrico
ISTRUZIONI PER L'USO

PL elektryczny sterylizator parowy
INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

DK sterilisatorvarme med elektrisk damp
BRUGSANVISNING

HU elektromos gőzsterilizáló
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

UA електричний паровий стерилізатор
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

RO sterilizator electric cu aburi
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

FI sähköinen höyrysterilointilaite
KÄYTTÖOHJEET

EL ηλεκτρικός αποστειρωτής ατμού
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

TR elektrikli buharlı sterilizatör ısısı
KULLANIM TALİMATLARI

CZ Elektrický parní sterilizátor
POKYNY K POUŽITÍ

RU электрический паровой стерилизатор
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

SE elektrisk ånga sterilisering värme
BRUKSANVISNING

NO elektrisk damp steriliseringsapparat varme
BRUKSANVISNING

PT esterilizador a vapor elétrico
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

AR جهاز التعقيم بالبخار الكهربائي
تعليمات الاستخدام

Please read and keep these instructions

042323651

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

Μπορείτε να βρείτε επίσης αυτές τις οδηγίες στη διεύθυνση at www.tommeetippee.com
Φυλάξτε το παρόν φύλλο οδηγιών για μελλοντική αναφορά καθώς περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους. Πριν συνδέσετε τον αποστειρωτή για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι η τάση είναι συμβατή με την ηλεκτρική παροχή σας ελέγχοντας την ετικέτα στη βάση της μονάδας. Πριν ενεργοποιήσετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι έχει προστεθεί νερό. Μην βυθίζετε σε νερό. Για προστασία από πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμό ατόμων, μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή άλλα μέρη της μονάδας σε νερό ή άλλο υγρό. Η κακή χρήση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή/και τραυματισμού. Μην βάζετε τη βάση με το βύσμα στο πλυντήριο πιάτων. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά. Η συγκεκριμένη συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν τους παρέχονται οδηγίες ή τελούν υπό επιτήρηση όταν χρησιμοποιούν τη συσκευή από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που συσχετίζονται με τη λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών. Μην επιτρέπετε ποτέ σε παιδιά να χρησιμοποιούν αυτήν τη συσκευή. Δεν απαιτείται συντήρηση του συγκεκριμένου προϊόντος από τον χρήστη, εκτός από τον καθαρισμό και την αφαλάτωση. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά.


Οι επιφάνειες θερμαίνονται κατά τη χρήση.
Μην αγγίζετε θερμές επιφάνειες, χρησιμοποιείτε λαβές και προσέχετε όπως μην αγγίζετε τα πλευρικά τοιχώματα του καλύμματος. Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο πάνω από τον αποστειρωτή. Η επιφάνεια της πλάκας θερμότητας παραμένει ζεστή μετά τη χρήση. Αφήστε να κρυώσει πριν καθαρίσετε. Όταν χρησιμοποιείται, ο αποστειρωτής περιέχει ζεστό νερό και ατμό. Μην τοποθετείτε τα χέρια σας στις εξόδους ατμού, επειδή μπορεί να προκληθούν εγκαύματα. Χρησιμοποιείτε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μην λειτουργείτε καμία συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα ή μετά από οποιαδήποτε δυσλειτουργία της συσκευής ή οποιασδήποτε φθοράς της. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει χαλάσει, πρέπει να αντικατασταθεί από ικανό και εξουσιοδοτημένο άτομο, για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου. Χρησιμοποιείτε πάντοτε σε επίπεδο, στεγνό και ανθεκτικό στη θερμότητα πάγκο κουζίνας. Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη χρήση της. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του πάγκου της κουζίνας είναι να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες. Το προϊόν διαθέτει μηχανισμό περιτύλιξης καλωδίου στη βάση της μονάδας, ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή του μήκους του καλωδίου με ασφάλεια. Συνιστάται όπως διατηρείτε το καλώδιο με όσο το δυνατόν μικρότερο μήκος. Μην χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα εκτός από αυτά που παρέχονται με αυτή τη συσκευή. Το καλώδιο πρέπει να εξέρχεται από την κόγχη στον χώρο τακτοποίησης καλωδίου στη βάση της συσκευής. Εάν το καλώδιο εξέρχεται σωστά από την κόγχη, το προϊόν θα στέκεται σε οριζόντια θέση. Μην ξεκινήσετε τη χρήση του προϊόντων αν δεν βρίσκεται σε οριζόντια θέση. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο και το βύσμα για ενδείξεις φθοράς και αν παρατηρούνται φθορές, παύσετε αμέσως τη χρήση.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - Ανατρέξτε στον οδηγό και το διάγραμμα εξαρτημάτων

1. Μην συνδέσετε ακόμα στην πρίζα.
2. Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα μέσα από τη βάση του αποστειρωτή.
3. Προσθέστε ακριβώς 80ml νερό στη βάση του αποστειρωτή.
4. Συναρμολογήστε τον κάτω δίσκο (Α) με το λογότυπο προς τα μπροστά και τον επάνω δίσκο (Β) και τοποθετήστε τους στη βάση του αποστειρωτή.
5. Προσθέστε το καπάκι (Η).
6. Συνδέστε το καλώδιο και το βύσμα στην πρίζα. Ενεργοποιήστε το σε τροφοδοσία ρεύματος.
7. Πατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης (play) και θα ανάψει μια πορτοκαλί φωτεινή ένδειξη που δείχνει ότι η αποστείρωση ξεκίνησε.
8. Η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει όταν ολοκληρωθεί η αποστείρωση.
9. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 5 λεπτά πριν απενεργοποιήσετε τη συσκευή αφαιρώντας το φις από την πρίζα και το καπάκι του αποστειρωτή.
10. Αφαιρέστε τον επάνω και τον κάτω δίσκο, χύστε το υπολειπόμενο νερό και σκουπίστε τη συσκευή για να στεγνώσει. Ο αποστειρωτής σας είναι έτοιμος τώρα για χρήση.

Ο συγκεκριμένος αποστειρωτής έχει σχεδιαστεί για χρήση με μπιμπερό Tommee Tippee και είδη ταΐσματος (εκτός από τη βούρτσα μπιμπερό). Μπορείτε να τοποθετήσετε έως 6 μπιμπερό Tommee Tippee στον αποστειρωτή ή έναν συνδυασμό λιγότερων μπιμπερό με πιπίλες και εξαρτήματα θηλάστρων.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ





Α. Αφαιρούμενος κάτω δίσκος
Β. Αφαιρούμενος επάνω δίσκος
Γ. Σχάρα στεγνώματος (εξαρτήματα α και β) με αποστειρωμένη επιφάνεια
Δ. Βάση για θηλή μπιμπερό Tommee Tippee
Ε. Βάση για βαλβίδα κατά των κολικών Tommee Tippee (χρησιμοποιείται για την αποστείρωση ειδικού μπιμπερό κατά των κολικών)
Ζ. Βάση για καπάκι μπιμπερό
Η. Καπάκι
Θ. Βάση αποστειρωτή
Ι. Καλώδιο με βύσμα
Κ. Κουμπί ενεργοποίησης (play)
Λ. Κουμπί διακοπής λειτουργίας.
Μ. Φωτεινή ένδειξη αποστείρωσης
Ν. Έξοδοι ατμού
Ξ. Ένδειξη όγκου 80ml στο μπιμπερό Tommee Tippee
Ο. Χώρος τακτοποίησης καλωδίου


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Αφαιρέστε από την πρίζα και αφήστε να κρυώσει πριν καθαρίσετε. Μετά από κάθε χρήση, χύστε το υπολειπόμενο νερό από τη βάση του αποστειρωτή γέρνοντας τον αποστειρωτή προς τα πλάγια στο νεροχύτη και σκουπίστε με υγρό πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή. Για να μην προκαλέσετε φθορά της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά και διαλυτικές ή άλλες σκληρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό της.

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ
Εκτελείτε τη διαδικασία αφαλάτωσης με την εξής συχνότητα:
Σκληρό νερό: 14 ημερών
Μέτριο: 21
Μαλακό: 28
Μάθετε την ποιότητα του νερού στην περιοχή σας από την επιχείρηση ύδρευσης. Στον ιστότοπό μας θα βρείτε διευκρινίσεις σχετικά με τα άλατα που σχηματίζονται στη συσκευή. Μετά από κάθε χρήση, χύστε το υπολειπόμενο νερό από τη βάση της μονάδας γέρνοντας τη μονάδα προς τα πλάγια στο νεροχύτη και σκουπίστε με υγρό πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή. Αφαιρέστε το φις από την πρίζα και αφήστε να κρυώσει πριν καθαρίσετε. Η συσσώρευση αλάτων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της μονάδας. Συνιστάται η εκτέλεση της διαδικασίας αφαλάτωσης σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες σχετικά με τη συχνότητα, ώστε να διασφαλιστεί η διαρκής αποδοτική λειτουργία της μονάδας. Εάν ζείτε σε μια περιοχή με σκληρό νερό είναι πιθανό τα άλατα να σχηματίζονται ταχύτερα από άλλες περιοχές και πρέπει επομένως η αφαλάτωση να πραγματοποιείται συχνότερα. Χρησιμοποιείτε υγρό αφαλάτωσης που είναι κατάλληλο για χρήση σε ανοξείδωτο χάλυβα, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μπορείτε εναλλακτικά να χρησιμοποιείτε λευκό ξύδι ή ταμπλέτες αφαλάτωσης, ακολουθώντας τις οδηγίες του αντίστοιχου κατασκευαστή. Εάν δεν αναφέρεται συγκεκριμένη μέθοδος, χρησιμοποιείτε 1 ταμπλέτα σε 200ml ζεστό νερό. Για αναλυτικές οδηγίες για την αφαλάτωση, ανατρέξτε στον ιστότοπό μας. Κατόπιν της αφαλάτωσης, ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες για έναν τελικό κύκλο καθαρισμού της μονάδας. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα ή συρμάτινα σφουγγάρια για τον καθαρισμό της μονάδας. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε λευκαντικό ή υγρά αποστείρωσης για τον καθαρισμό της μονάδας. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σκληρά ή αντιβακτηριδιακά καθαριστικά. ΜΗΝ τρίβετε την πλάκα θερμότητας.


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Ο αποστειρωτής δεν λειτουργεί
Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο στη μονάδα. Ελέγξτε ότι το βύσμα είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. Ελέγξτε ότι η πρίζα λειτουργεί σωστά συνδέοντας άλλη συσκευή. Ελέγξτε τη συσκευή συνδέοντάς την σε άλλη πρίζα.
Υπερβολικά πολύς ατμός
Βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα έχουν τοποθετηθεί σωστά στον αποστειρωτή. Χρησιμοποιείτε ακριβώς 80ml νερό.
Τα μπιμπερό έχουν μια λευκή σκληρή γραμμή.
Ο αποστειρωτής χρήζει αφαλάτωσης. Ανατρέξτε στις οδηγίες καθαρισμού.
Ο κύκλος διαρκεί υπερβολικά πολύ.
Υπάρχει πολύ νερό στον αποστειρωτή. Χρησιμοποιείτε ακριβώς 80ml νερό.

ΧΡΗΣΗ


Πριν την αποστείρωση, πλύνετε όλα τα μπιμπερό και τα είδη ταΐσματος σε ζεστό νερό με σαπουνάδα ή σε πλυντήριο πιάτων (μόνο στο επάνω ράφι) ώστε να απομακρυνθούν τα υπολείμματα γάλατος. Διαχωρίστε όλα τα εξαρτήματα για το πλύσιμο και τοποθετήστε ξανά τη θηλή μέσα στον βιδωτό δακτύλιο για την αποστείρωση.




Τοποθετήστε σε επίπεδο πάγκο κουζίνας ανθεκτικό στη θερμότητα. Προσθέστε ακριβώς 80ml νερό στη βάση του αποστειρωτή. Τα μπιμπερό Tommee Tippee έχουν πρακτική ένδειξη 80ml.




Τοποθετήστε τον κάτω δίσκο στη βάση του αποστειρωτή με το λογότυπο προς τα μπροστά και δεξιά.




Τοποθετήστε τα μπιμπερό προς τα κάτω, στις βάσεις του αφαιρούμενου δίσκου. Εκεί υπάρχουν επίσης βάσεις για βαλβίδες κατά των κολικών (anti-colic).




Τοποθετήστε τον επάνω δίσκο πάνω από τον κάτω δίσκο.




Τοποθετήστε τη θηλή μέσα στον βιδωτό δακτύλιο στον επάνω δίσκο. Μην τοποθετείτε το καπάκι του μπιμπερό στη θηλή και τον βιδωτό δακτύλιο.




Τοποθετήστε τα καπάκια των μπιμπερό στις αντίστοιχες βάσεις στον αφαιρούμενο επάνω δίσκο, ώστε να κρέμονται επάνω από τη θηλή και τον βιδωτό δακτύλιο, χωρίς όμως να ενώνονται με αυτά.




Κλείστε τον αποστειρωτή με το καπάκι του και συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα.




Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης (play) για να ξεκινήσει η λειτουργία της συσκευής. Θα ανάψει μια πορτοκαλί φωτεινή ένδειξη. Αυτή η ένδειξη δείχνει ότι ο αποστειρωτής βρίσκεται σε φάση προθέρμανσης και θα ξεκινήσει αυτόματα τη φάση αποστείρωσης όταν επιτευχθεί η κατάλληλη θερμοκρασία.




Η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η φάση αποστείρωσης.




Σε περίπτωση που χρειαστεί να διακόψετε τη λειτουργία του αποστειρωτή κατά την εκτέλεση της φάσης αποστείρωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί διακοπής λειτουργίας (stop). Σε αυτήν την περίπτωση, θα χρειαστεί να ξεκινήσετε τη διαδικασία αποστείρωσης από την αρχή, επειδή τα περιεχόμενα δεν θα έχουν αποστειρωθεί.




Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την ανοίξετε. Συνιστάται να κρατάτε το καπάκι από τις δύο πλευρικές λαβές, να το σηκώνετε κατακόρυφα μέχρι να βγει από τον επάνω δίσκο και έπειτα να γέρνετε το καπάκι υπό γωνία μακριά από εσάς για να αποστραγγιστεί το νερό.




Τα περιεχόμενα παραμένουν αποστειρωμένα για 24 ώρες αν δεν ανοίξετε τον αποστειρωτή.



Πλένετε καλά τα χέρια σας πριν πιάσετε αποστειρωμένα αντικείμενα. Λάβετε υπόψη σας ότι τα αντικείμενα μπορεί να είναι ζεστά. Αφαιρέστε τα αποστειρωμένα αντικείμενα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τσιμπίδα για να αφαιρέσετε τα μικρότερα αντικείμενα.



Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους δίσκους ως σχάρες στεγνώματος ή αποστειρωμένες επιφάνειες.



Για περιορισμό της συσσώρευσης αλάτων, αφαιρέστε το υπολειπόμενο υγρό από τη μονάδα και σκουπίστε τη μονάδα αφού κρυώσει εντελώς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΑΝ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 80ML ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗ, Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ. ΕΑΝ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 80ML ΝΕΡΟ Η ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΕΛΗΣ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΖΕΣΤΟΣ ΑΤΜΟΣ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΟΔΟΥΣ ΑΤΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΡΑΦΙΑ Ή ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗ ΠΡΟΤΟΥ ΣΒΗΣΕΙ Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 5 ΛΕΠΤΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΡΥΩΣΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)

Αυτό το σύμβολο στα προϊόντα και στα συνοδευτικά έγγραφα σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα γενικά οικιακά απορρίμματα. Για σωστή απόρριψη για επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση παρακαλούμε να μεταφέρετε αυτά τα προϊόντα σε καθορισμένα σημεία συλλογής όπου θα γίνονται δεκτά δωρεάν. Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στον τοπικό σας λιανοπωλητή κατά την αγορά ενός νέου προϊόντος.

Η σωστή διάθεση του προϊόντος θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε πολύτιμους πόρους και να αποφύγετε τυχόν επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον, που θα μπορούσαν διαφορετικά να προκύψουν από ακατάλληλο χειρισμό των αποβλήτων. Επικοινωνήστε με την τοπική αρχή για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλησιέστερο σημείο συλλογής για τα ΑΗΗΕ.

Για την εσφαλμένη διάθεση αυτού του προϊόντος μπορεί να ισχύουν κυρώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Το προϊόν διαθέτει φις BS 1363 με ασφάλεια. Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε την ασφάλεια, χρησιμοποιείστε ασφάλεια με σήμανση BS 1362 και ονομαστική ένταση 5A. Στην περίπτωση που το συγκεκριμένο φις δεν είναι κατάλληλο για τις πρίζες του σπιτιού σας, θα πρέπει να το αφαιρέσετε και να προσαρμόσετε κατάλληλο φις ως εξής:

Οι αγωγοί του καλωδίου ρεύματος κωδικοποιούνται χρωματικά σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟ - ΓΕΙΩΣΗ

ΜΠΛΕ - ΟΥΔΕΤΕΡΟ

ΚΑΦΕ - ΦΑΣΗ

Επειδή αυτά τα χρώματα ενδεχομένως να μην αντιστοιχούν στις χρωματιστές ενδείξεις που χρησιμοποιούνται κάποιες φορές για την αναγνώριση των ακροδέκτων του φις, συνδέστε ως εξής:

Ο αγωγός με ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ πρέπει να συνδέεται στον ακροδέκτη που σημειώνεται με ένα Ε ή το σύμβολο γείωσης ή έχει ΠΡΑΣΙΝΟ ή ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟ χρώμα. Ο αγωγός με ΜΠΛΕ χρώμα πρέπει να συνδέεται στον ακροδέκτη που σημειώνεται με ένα N ή έχει ΜΑΥΡΟ χρώμα.

Ο αγωγός με ΚΑΦΕ χρώμα πρέπει να συνδέεται στον ακροδέκτη που σημειώνεται με ένα L ή έχει ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα.

Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες σχετικά με την εγκατάσταση των καλωδίων ή την αντικατάσταση της ασφάλειας, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

